

Micro Mono - Utomhus vägg och golv.

1. Tvätta/slipa rent ytan från fetter, löst material och andra partiklar som kan försämra vidhäftningen.
2. Prima hela ytan med MicroUniform.
3. Applicera 1 lager av Vapor Barrier och montera in Loggia Fibermesh i detta lager, OBS nätet ska inte täckas helt i detta lager.
4. Efter ca 3-6h, applicera 1 till lager av Vapor Barrier, så ytan blir slät och jämn.
5. Efter ca 2-4h Applicera 1 lager Micro Mono 500 (i vald kulör), på hela ytan.
6. Efter ca 2-4h Applicera 1 lager Micro Mono 300 (i samma kulör), på hela ytan.
7. Efter 24h, påbörja lackning - Lacka först hela ytan i 1 lager, med 2-komponent lacken MicroVetroBI (GLOSSY).
8. Efter 4-6h - Lacka hela ytan i 2 lager, med 2-komponent lacken MicroVetroBI (Matt eller Super-matt), låt torka 4-6h mellan varje strykning.