

VOLARE - VÅTRUMS KONSTRUKTION

1. Följ tätskikts anvisning "Loggia Foil System", hela vägen fram till montering av plattor.

När Folien + folie-tillbehören (manschetter/hörn) är monterat.

2. Appliceras 1 lager av 2C Foil-adhesive (2-komp folielim), montera in Loggia Fibermesh i detta lager. Låt torka minst 4 timmar.

3. Applicera 1 lager av MicroSuper7, så ytan blir slät och jämn. Låt torka 2-4 timmar.

4. Applicera 1 lager av PrimaVolare på hela väggytan. Låt torka 30-60 minuter.

5. Applicera Volare, 1 eller 2 lager beroende på vilken effekt ni vill ha. Låt torka 2-4 timmar, mellan strykningarna. Låt torka minst 24 timmar efter sista lagret med Volare innan lackning.

6. Applicera 1 lager av Microuniform. Låt torka 30-60 minuter.

7. Avsluta med att lacka hela ytan med 2-komp lacken MicroVetroBI (välj mellan blank, matt eller supermatt), 2 strykningar, minst. Låt torka minst 4 timmar mellan strykningarna.